




English



Français

XTENSION

General Assembly Instructions
Instructions d'assemblage général



Layout Xtension c004 as an example.
Aménagement Xtension c004 à titre d'exemple.

logiflex

① Power walls | Muret d'alimentation

1.1 Start installing the power walls according to the instructions in the guide PLANINS_XT_MURET.

If your layout does not contain power walls, go directly to step #3. |





Commencer l'installation des murets d'alimentation selon les instructions du guide PLANINS_XT_MURET.

Si votre aménagement ne contient pas de muret d'alimentation, allez directement à l'étape #3.



Make sure to pass through the power cables in each step as soon as there is a wall with a power block option. |



S'assurer de passer les câbles d'alimentation à chaque étape aussitôt qu'il y a un muret avec option de boîtier électrique.



PLANINS_XT_MURET

② End panels | Panneaux de bout




- 2.1 Install end panels according to the instructions in the guide PLANINS_XT_EPAN. |
Installer les panneaux de bout selon les instructions du guide PLANINS_XT_EPAN.




③ Division panels | Panneaux de division

- 3.1 Continue the installation (or start it if your layout does not contain power walls) with all the division panels attaching to it. See PLANINS_XT_PAN, PLANINS_XT_PANL and/or PLANINS_XT_PANT. |
Continuer l'installation (ou la commencer si votre aménagement ne contient pas de murets d'alimentation) avec tous les panneaux qui s'y rattachent. Voir PLANINS_XT_PAN, PLANINS_XT_PANL et/ou PLANINS_XT_PANT.



Example of layout without power walls |
Exemple d'aménagement sans murets d'alimentation



PLANINS_XT_PAN




PLANINS_XT_PANL



PLANINS_XT_PANT

④ Storage | Rangements

- 4.1 Place the storage and fix it according to the indications in the guides below. |
Placer les rangements et les fixer selon les indications dans les guides ci-dessous.





PLANINS_XT_SL01



PLANINS_XT_BANC



PLANINS_XT_IND




PLANINS_XT_CAIS




PLANINS_XT_TOUR

⑤ Brackets | Supports

- 5.1 Install brackets, stabilizing corner or double-sided grommet according to the specifications of guides below to meet the needs of your layout. |
Installer les supports de surfaces, coins de renfort ou passe-fils double-face selon les spécifications des guides ci-dessous pour répondre aux besoins de votre aménagement.



PLANINS_XT_TOP



PLANINS_XT_MTC







PLANINS_XT_DSG

⑥ Surfaces & Legs | Surfaces & Piètements


6.1 Install the surfaces and legs as indicated in the guides below. |

Installer les surfaces et piètements selon les indications dans les guides ci-dessous.



⑦ Accessories | Accessoires


7.1 Finalize the installation by adding all the accessories. |
Finaliser l'installation en ajoutant tous les accessoires.




PLANINS_XT_ATF01




PLANINS_XT_EPF



PLANINS_XT_TBP




PLANINS_XT_LPLANTP




PLANINS_XT_EAS



PLANINS_XT_CNTSH



PLANINS_XT_CT



PLANINS_XT_CTCOVER

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca