





English



Français




**XTENSION**



Hardware | Quincaillerie

Spacer bracket  
Équerre espaceur



2x

Screw | Vis  
#8 - 5/8"



4x


Screw | Vis  
#8 - 1"




4x

## ① Installing the brackets | *Installer les équerres*

- 1.1 Install the brackets behind the pedestal using the pre-drilled holes. | *Installer les équerres à l'arrière du caisson à l'aide des pré-perçages.*



**Spacer bracket** | **Screw | Vis**  
**Équerre espaceur**



2x





4x

## ② Removing the shelves or drawers | *Retirer les tablettes ou tiroirs*

- 2.1 Remove the adjustable shelves and/or drawers from the high pedestals. | *Retirer les tablettes ajustables et/ou les tiroirs dans les caissons hauts.*



### ! Removing the shelf | *Retrait de la tablette*

To be able to remove the adjustable shelf, you must remove the 4 screws that hold the shelf to the shelf supports. | *Pour pouvoir retirer la tablette ajustable, il faut enlever les 4 vis qui retiennent la tablette aux supports à tablette.*



### ! Removing the drawers | *Retrait des tiroirs*


To remove the drawers, lift up the black plastic stopper on the right and press down on the left black plastic stopper, then slide out the drawer. | *Pour retirer le tiroir, soulevez la butée de plastique noir à droite et appuyez sur la butée en plastique noir à gauche, puis le faire glisser vers l'extérieur.*



### ③ Positioning the pedestals | *Positionner les caissons*

3.1 Press the high pedestals against the panels or power walls where they need to be. | *Appuyer les caissons hauts sur les panneaux ou murets d'alimentation à l'endroit où ils doivent aller.*



3.2 Make sure that the high pedestal is flush. | *S'assurer que le caisson haut est au niveau.*



### ④ Taking out the removable panel | *Enlever le panneau amovible*

4.1 Lift up the removable panel in the sections with a cabinet or bookcase approximately 1" to release the clips. | *Soulever le panneau amovible, qu'il y a dans les sections avec armoire ou bibliothèque, d'environ 1" pour le dégager des attaches.*



4.2 Take out the removable panel. | *Retirer le panneau amovible.*



## ⑤ Attaching the brackets | Fixer les équerres

**5.1** Use the provided screws to attach the brackets to the panels or power walls. |  
*Visser les équerres aux panneaux ou aux murets d'alimentation avec les vis fournies.*

**5.2** Once the electrical wiring is installed, if necessary, put the removable backs and the adjustable shelves and drawers back in. |  
*Une fois que les filages électriques auront été installés, le cas échéant, remettre les dos amovibles ainsi que les tablettes ajustables et les tiroirs.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
*En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).*

**logiflex**

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)