



Volt Secondary Desk **Bureau Secondaire Volt**

Assembly Instructions **Instructions d'assemblage**




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam-Cover Cache-Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Wood Dowel Goujon de bois



Variable Quantities
Quantités variables

Screw | Vis #8, 1-1/2"



6x





Screw | Vis #8, 9/16"



4x




1 Attaching the Leg to the Modesty | Assembler le piètements avec le modestie

- 1.1 Assemble the modesty panel to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | *Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*
- 1.3 Repeat the above steps for the support. | *Répéter les étapes précédentes pour le petit modestie.*






2 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 2.1 Assemble the laminate leg with modesties to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer la patte de mélamine avec modestie sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 2.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



3 Attaching the Pedestal Top | Fixer la surface du caisson

- 3.1 Assemble the pedestal top to the base with the pin Cams and dowels. | *Fixer la surface du caisson avec la base à l'aide des Cam et des goujons.*
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*





4 Preparing to Install the Pedestal | Préparation pour l'installation du caisson

4.1 Remove the drawer from the pedestal. | Retirer le tiroir du caisson.

! Removing the Drawers | Retrait des tiroirs

To remove the drawers, push down on the right hand black plastic stopper and up on the left black plastic stopper, then lift up the drawer and slide it out. | Pour retirer chaque tiroir, appuyer sur la butée de plastique noire à droite et relever celle à gauche. Soulever le tiroir, puis le faire glisser vers l'extérieur.



5 Install the Shelf with Support | Installer la tablette avec l'appui


5.1 Using the pedestal to support the leg and desk top, slide the shelf with support into its position between the desk top and the pedestal top. | Utilisant le caisson pour soutenir la patte et le surface du bureaux, glisser la tablette avec l'appui dans sa position entre le surface du bureau et le surface du caisson.

5.2 Secure the shelf with support to the pedestal top using the supplied screws and pre-drilled holes. | Fixez la tablette avec l'appui sur le dessus du caisson à l'aide des vis fournies et des trous prépercés.

Screw | Vis
#8, 9/16"



4x





6 Install the Pedestal | Installer le caisson

6.1 Secure the pedestal to the desk and shelf with the support using the supplied screws and pre-drilled holes. | Fixez le caisson au bureau et à la tablette avec l'appui à l'aide des vis fournies et des trous prépercés.

Screw | Vis
#8, 1-1/2"




6x



7 Replace the Drawer | Insertion de tiroir

- 7.1** Return the drawer back into the pedestal. |
Remettre le tiroir dans le caisson.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca