



TDML

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam-Cover
Cache-Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Wood Dowel
Goujon de bois



Variable Quantities
Quantités variables




Screw | Vis
#8,1"



8x



1 Attaching the Legs to the Modesty | Assembler les piètements avec le modestie

- 1.1 Assemble the modesty panel to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | *Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*
- 1.3 Repeat the above steps for the small modesty. | *Répéter les étapes précédentes pour le petit modestie*






2 Attaching the Metal Leg to the Surface | Fixer le piètement de métal à la surface

- 2.1 Attach the metal leg to the top with the supplied screws following the pre-drilled marks. | *Fixer le piètement de métal sous la surface à l'aide du marquage avec les vis fournies.*



3 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 3.1 Assemble the laminate leg with modesties to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer la patte de mélamine avec modestie sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

