



TCGR

Assembly Instructions  
Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

Cam-Cover  
Cache-Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

Wood Dowel  
Goujon de bois



Variable Quantities  
Quantités variables




Screw | Vis  
#8,1"



14x



## 1 Attaching the Half Leg | Assembler la demi-patte

- 1.1 Assemble the laminate leg and half leg using the pin Cams and dowel. | *Assembler la patte de mélamine et la demi-patte avec les Cam et le goujon.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*






## 2 Attaching the Base to the Surface | Fixer la base à la surface

- 2.1 Attach the Arrow base to the top with the supplied screws following the pre-drilled marks. | *Fixer la base flèche sous la surface à l'aide du marquage avec les vis fournies.*



## 3 Attaching the Leg with the Half Leg to the Top | Fixer la patte avec la demi-patte à la surface

- 3.1 Assemble the laminate leg with half-leg to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer la patte de mélamine avec la demi-patte sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

