



CT

Assembly Instructions Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



20x

Cam



20x

Cam-Cover
Cache-Cam




20x

Wood Dowel
Goujon de bois



11x

Mounting Bracket
Équerre



2x




Screw | Vis
#8, 15/16", 1"



6x




1 Attaching the Corner Leg | Assembler la patte de coin

- 1.1 Assemble the laminate corner leg using the pin Cams and dowel. | *Assembler la patte de coin de mélamine avec les Cam et le goujon.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*





2 Attaching the Legs to the Modesty | Assembler les piètements avec le modestie

- 2.1 Assemble the modesty panel to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | *Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.*
- 2.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*
- 2.3 Repeat the above steps for the other leg. | *Répéter les étapes précédentes pour l'autre patte de mélamine.*





3 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 3.1 Assemble the laminate legs with modesties to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer les pattes de mélamine avec modesties sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*





4 Attaching the Corner leg to the Top | Fixer la patte de coin à la surface

- 4.1 Assemble the corner legs to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer les pattes de mélamine avec modesties sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 4.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



5 Securing the Corner leg to the Top | Visé la patte de coin à la surface

- 5.1 Screw mounting brackets to the corner leg and to the top using the supplied screws. | *Visser les équerres à la patte de coin et sous la surface avec les vis fournies.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

