



TDAMR

Assembly Instructions  
Instructions d'assemblage



logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

Cam-Cover  
Cache-Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

Wood Dowel  
Goujon de bois



Variable Quantities  
Quantités variables



Screw | Vis  
#8,1"



8x



## 1 Attaching the Legs to the Modesty | Assembler les piétements avec le modestie

- 1.1 Assemble the modesty panel to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.
- 1.3 Repeat the above steps for the small modesty. | Répéter les étapes précédentes pour le petit modestie.






## 2 Attaching the Metal Leg to the Surface | Fixer le piétement de métal à la surface

- 2.1 Attach the metal leg to the top with the supplied screws following the pre-drilled marks. | Fixer le piétement de métal sous la surface à l'aide du marquage avec les vis fournies.



## 3 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 3.1 Assemble the laminate leg with modesties to the top with the pin Cams and dowels. | Fixer la patte de mélamine avec modestie sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

