



AYL

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam-Cover
Cache-Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Wood Dowel
Goujon de bois



Variable Quantities
Quantités variables




Screw | Vis
#8,1"



8x



1 Attaching the Half Leg | Assembler la demi-patte

- 1.1 Assemble the laminate leg and half leg using the pin Cams and dowel. | *Assembler la patte de mélamine et la demi-patte avec les Cam et le goujon.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*






2 Attaching the Metal Legs to the Surface | Fixer les piètements de métal à la surface

- 2.1 Attach the metal legs to the top with the supplied screws following the pre-drilled marks. | *Fixer le piètement de métal sous la surface à l'aide du marquage avec les vis fournies.*



3 Attaching the Leg with the Half Leg to the Top | Fixer la patte avec la demi-patte à la surface

- 3.1 Assemble the laminate leg with half-leg to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer la patte de mélamine avec la demi-patte sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

