





**CTLR****Assembly Instructions**  
**Instructions d'assemblage**

logiflex

**Components | Pièces****Hardware | Quincaillerie****Pin Cam**Variable Quantities  
Quantités variables**Cam**Variable Quantities  
Quantités variables**Cam-Cover  
Cache-Cam**Variable Quantities  
Quantités variables**Wood Dowel  
Goujon de bois**Variable Quantities  
Quantités variables**Mounting Bracket  
Équerre**

2x



**Screw | Vis  
#8, 9/16"**

8x

**Screw | Vis  
#8, 1-1/2"**Variable Quantities  
Quantités variables



## 1 Attaching the Legs to the Modesty | Assembler les piètements avec le modestie

- 1.1 Assemble the modesty panels together with the pin Cams and dowels. | *Fixer les panneaux de modestie ensemble à l'aide des Cams et des goujons.*
- 1.2 Assemble the modesty panels to the laminate legs with the pin Cams and dowels. | *Fixer le panneau de modestie aux pattes de mélamine à l'aide des Cams et des goujons.*
- 1.3 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cams et coller les cache-Cams.*





## 2 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 2.1 Assemble the laminate legs with modesties to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer les pattes de mélamine avec modesties sous la surface à l'aide des Cams et des goujons.*
- 2.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cams et coller les cache-Cams.*





### 3 Attaching the Corner Leg | Assembler la patte de coin

- 3.1** Assemble the laminate corner leg using the pin Cams and dowels. | *Assembler la patte de coin de mélamine avec les Cams et les goujons.*
- 3.2** Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cams et coller les cache-Cams.*



### 4 Securing the Corner Leg to the Modesties and Top | Visser la patte de coin aux modesties et à la surface

- 4.1** Screw corner leg to the to the modesty panels using the supplied screws. | *Visser la patte de coin sur les panneaux de modestie en utilisant les vis fournies.*
- 4.1** Screw mounting brackets to the to the top using the supplied screws. | *Visser les équerres à la patte sous la surface avec les vis fournies.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
 En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
 T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

