


# TBW

Assembly Instructions  
Instructions d'assemblage




logiflex

-----



## Hardware | Quincaillerie

### Wall mount hook Crochet pour montage mural



Tackboard less than 60" :  
Babillard de moins de 60" : **4x**

Tackboard 60" and more :  
Babillard de 60" et plus grand: **8x**

### Screw | Vis

#8 -  $\frac{5}{8}$ "





Tackboard less than 60" :  
Babillard de moins de 60" : **4x**

Tackboard 60" and more :  
Babillard de 60" et plus grand: **8x**

## ① Installing the hooks | Installer les crochets du bas

- 1.1 Install the lower hooks onto the wall where spacers are positioned. |  
*Installer les crochets du bas sur le mur en utilisant le perçage du haut. S'assurer de mettre les crochets vis-à-vis les baguettes.*



Wall mount hook  
Crochet pour  
montage mural



2x or/ou 4x

Screw | Vis  
#8 -  $\frac{1}{8}$ "




2x or/ou 4x

## ② Marks | Traçage

- 2.1 Position the backboard with upper hooks with lower hooks. mark position of upper hooks. |  
*Insérer le babillard sur les crochets du bas. Placer les crochets sur le dessus du babillard. Tracer la position des crochets du haut.*


- 2.2 Remove tackboard and upper hooks. |  
*Enlever le babillard et les crochets du haut.*



Wall mount hook  
Crochet pour  
montage mural




2x or/ou 4x



### ③ Upper hooks | *Installer les crochets du haut*

- 3.1 Install the upper hooks according to the marks.  
The screw must be placed at the top of the hook.  
Do not tighten to be able to slide the hook up  
and down. |

*Installer les crochets du haut en suivant les  
lignes de traçage. La vis doit être placée en haut  
de la rainure. Ne serrez pas complètement pour  
pouvoir faire glisser le crochet de haut en bas.*



**Wall mount hook**  
**Crochet pour**  
**montage mural**



2x or/ou 4x

**Screw | Vis**  
**#8 - 1/8"**





2x or/ou 4x



### ④ Install the tackboard | *Installer le babillard*

- 4.1 Lift up the upper hooks in order to place the  
tackboard on lower hooks. Push upper hooks  
down to keep tackboard in place. |

*Relever les crochets du haut pour pouvoir  
insérer le babillard sur les crochets du bas.  
Descendre les crochets du haut pour tenir en  
place le babillard.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

**logiflex**

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)