



TCVR

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam-Cover
Cache-Cam



Variable Quantities
Quantités variables



Wood Dowel
Goujon de bois



Variable Quantities
Quantités variables



1 Attaching the Legs to the Modesty | Assembler les piètements avec le modestie

- 1.1 Assemble the modesty panel to the laminate legs with the pin Cams and dowel. | *Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*
- 1.3 Repeat the above steps for the half leg. | *Répéter les étapes précédentes pour l'autre patte.*



2 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 2.1 Assemble the laminate legs with modesty to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer la patte de mélamine avec modestie sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 2.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
 En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
 T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

