




CT

**Assembly Instructions**  
**Instructions d'assemblage**

logiflex

**Components | Pièces****Hardware | Quincaillerie****Pin Cam**

20x

**Cam**


20x

**Cam-Cover  
Cache-Cam**

20x

**Wood Dowel  
Goujon de bois**

11x

**Mounting Bracket  
Équerre**




2x

**Screw | Vis**  
#8, 15/16", 1"

6x




## 1 Attaching the Corner Leg | Assembler la patte de coin

- 1.1 Assemble the laminate corner leg using the pin Cams and dowel. | *Assembler la patte de coin de mélamine avec les Cam et le goujon.*
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*






## 2 Attaching the Legs to the Modesty | Assembler les piètements avec le modestie

- 2.1 Assemble the modesty panel to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | *Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.*
- 2.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*
- 2.3 Repeat the above steps for the other leg. | *Répéter les étapes précédentes pour l'autre patte de mélamine.*






### 3 Attaching the Base to the Top | Fixer la base à la surface

- 3.1 Assemble the laminate legs with modesties to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer les pattes de mélamine avec modesties sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*






### 4 Attaching the Corner leg to the Top | Fixer la patte de coin à la surface

- 4.1 Assemble the corner legs to the top with the pin Cams and dowels. | *Fixer les pattes de mélamine avec modesties sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.*
- 4.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



### 5 Securing the Corner leg to the Top | Visé la patte de coin à la surface

- 5.1 Screw mounting brackets to the corner leg and to the top using the supplied screws. | *Visser les équerres à la patte de coin et sous la surface avec les vis fournies.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
*En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).*

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

