



TPGL

## Assembly Instructions Instructions d'assemblage




logiflex

### Components | Pièces



### Hardware | Quincaillerie

#### Pin Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

#### Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

#### Cam-Cover Cache-Cam



Variable Quantities  
Quantités variables

#### Wood Dowel Goujon de bois



Variable Quantities  
Quantités variables




#### Screw | Vis #8,1"



8x



## 1 Attaching the Half Leg | Assembler la demi-patte

- 1.1 Assemble the half leg to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.






## 2 Attaching the Metal Leg to the Surface | Fixer le piètement de métal à la surface

- 2.1 Attach the metal leg to the top with the supplied screws following the pre-drilled marks. | Fixer le piètement de métal sous la surface à l'aide du marquage avec les vis fournies.



## 3 Attaching the Base to the Top | Fixer la patte avec la demi-patte à la surface

- 3.1 Assemble the laminate leg with half-leg to the top with the pin Cams and dowels. | Fixer la patte de mélamine avec la demi-patte sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.
- 3.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

