



Volt Layering Desks
Bureaux flottant Volt

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces




Hardware | Quincaillerie

Washer
Rondelle



2x

Lock Washer
Rondelle ressort




2x

Nut
Écrou




2x

Bracket
Équerre



2x

Corner Bracket
Équerre de coin



3x



Screw | Vis
#8 - 3/4"



20x





1 Installing the Legs | Installer les pattes

- 1.1 Assemble each of the legs using the washer, lock washer and nut. |
Assemblez chacune des pattes à l'aide de la rondelle, de la rondelle ressort et de l'écrou.







2 Installing the Modesty | Installer le modestie

- 2.1 Screw the corner brackets under the table following the pre-drilled marks. | Visser les équerres de coin sous la surface à l'aide du marquage.
- 2.2 Screw the brackets to the modesty. | Visser les équerres au modestie.



3 Finishing Up the Modesty Assembly | Finition de l'assemblage du modestie

- 3.1 Screw the corner brackets to the modesty. | Visser les équerres de coin au modestie.
- 3.2 Screw the bracket to the table. | Visser les équerres sous la surface.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca