



MC-AD

Assembly Instructions Instructions d'assemblage




logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Allen Key
Clé Allen



1x

Bolt
Boulon




Variable Quantities
Quantités variables

Screw | Vis
#8, 1-1/2"



Variable Quantities
Quantités variables

Pin Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam



Variable Quantities
Quantités variables

Cam-Cover
Cache-Cam




Variable Quantities
Quantités variables

Wood Dowel
Goujon de bois



Variable Quantities
Quantités variables

Joint Fastener
Serre-joint





2x

1 Assembling the Reception Counter Bases | Assemblage des bases du comptoir de réception



1.1 Assemble the reception counters with the pin Cams and dowels. | *Assemblez les comptoirs de réception avec avec les Pin Cams et les goujons de bois.*

1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | *Visser les Cam et coller les cache-Cam.*



2 Attaching the Counter Tops | Fixer les comptoirs

2.1 From the underside of the counter tops, secure the tops to each other using the supplied joint fasteners. | *Depuis le dessous des plans de travail, fixez les plateaux les uns aux autres en utilisant les serre-joints fournis.*





3 Accessing the Interior to Add or Change LED Lighting | Accéder à l'intérieur pour ajouter ou modifier l'éclairage LED

You may want to access the wiring to add, change or repair your LED lighting. | *Comment accéder au câblage pour ajouter, modifier ou réparer votre éclairage LED.*


3.1 Remove the Cam-Covers. | *Retirez les Cache-Cams.*

3.2 From back of the reception counter, unscrew the bolts that hold the front panel in place using the Allen Key. | *Depuis l'arrière du comptoir de réception, dévisser les boulons qui maintiennent le panneau avant en place avec la clé Allen.*



4 Remove the transport screws | Retirez les vis de transport

4.1 There may be temporary transport screws securing the front section. Remove and discard these screws. | Des vis de transport temporaires peuvent fixer la partie avant. Retirez et jetez ces vis.




Screw | Vis
#8, 1-1/2"



Variable Quantities
Quantités variables


5 Separate the Modules | Démonter les modules

5.1 To access the interior of the reception counter, pull the front module outward. | Pour accéder à l'intérieur du comptoir de réception, tirez le module avant vers l'extérieur.




6 LED Wiring Components | Pièces de câblage LED

6.1 Each counter is wired separately. The components listed below are duplicated on the other counter. | Chaque comptoir est câblé séparément. Les composants listés ci-dessous sont dupliqués sur l'autre comptoir.






7 Replacing the Modules | Remettre les modules

- 7.1** Return the front modules to their original place. | *Remettre les modules avant à leur emplacement d'origine.*



8 Securing the Acrylic Front Panel | Fixer le panneau en acrylique

- 8.1** From back of the reception counter, re-screw the bolts into the the front panel using the Allen Key. | *Depuis l'arrière du comptoir de réception, revisser les boulons sur le panneau avant en place avec la clé Allen.*
- 8.2** Hide the bolt head with the Cam-Covers. | *Cacher la tête de boulons avec les cache-Cam.*



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

