



**MS-AD**

**Assembly Instructions**  
*Instructions d'assemblage*




logiflex

**Components | Pièces**



**Hardware | Quincaillerie**

**Allen Key**  
*Clé Allen*



**1x**

**Bolt**  
*Boulon*



Variable Quantities  
*Quantités variables*

**Screw | Vis**  
#8, 1-1/2"



Variable Quantities  
*Quantités variables*

**Pin Cam**



Variable Quantities  
*Quantités variables*

**Cam**



Variable Quantities  
*Quantités variables*

**Cam-Cover**  
*Cache-Cam*



Variable Quantities  
*Quantités variables*

**Wood Dowel**  
*Goujon de bois*





Variable Quantities  
*Quantités variables*

## 1 Accessing the Interior to Add or Change LED Lighting | Accéder à l'intérieur pour ajouter ou modifier l'éclairage LED

You may want to access the wiring to add, change or repair your LED lighting. | *Comment accéder au câblage pour ajouter, modifier ou réparer votre éclairage LED.*



**1.1** Remove the Cam-Covers | *Retirez les caches-cams.*

**1.2** From back of the reception counter, un-screw the bolts into the the front panel using the Allen Key. | *Depuis l'arrière du comptoir de réception, dévisser les boulons sur le panneau avant en place avec la clé Allen.*




## 2 Remove the transport screws | Retirez les vis de transport

**2.1** There may be temporary transport screws securing the front section. Remove and discard these screws. | *Des vis de transport temporaires peuvent fixer la partie avant. Retirez et jetez ces vis.*




## 3 Separate the Modules | Démonter les modules

**3.1** To access the interior of the reception counter, pull the front module outward. | *Pour accéder à l'intérieur du comptoir de réception, tirez le module avant vers l'extérieur.*




#### ④ LED Wiring Components | Composants de câblage LED

4.1 The components are listed below. |  
Les composants sont listés ci-dessous.



#### ⑤ Replacing the Modules | Remettre le module




5.1 Return the front module to its original place. | Remettre le module frontal à sa place d'origine.



## 6 Securing the Acrylic Front Panel | S curiser le panneau en acrylique

**6.1** From back of the reception counter, re-screw the bolts that hold the front panel in place using the Allen Key. | Depuis l'arri re du comptoir de r ception, revisser les boulons qui maintiennent le panneau avant en place avec la cl  Allen.

**6.2** Hide the bolt head with the Cam-Covers. | Cacher la t te avec les caches-cams.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l' volution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage   consulter les mises   jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

