


logiflex

Components | Pièces


Access Panel
Panneau d'accès




Rocker Switch
(LED option)
Interrupteur à bascule
(Option DEL)

Back
Dos

Counter Return
Retour du comptoir



Counter Front
Devant du comptoir



Hardware | Quincaillerie


Screw | Vis
#8 - 3/4"



8x


1 Preparing the Reception Counter for Assembly | Préparation du comptoir de réception pour assemblage

- 1.1 Bring the 2 reception counters together.
Make sure that both sides are level. |
*Rassembler les 2 comptoirs de réception.
Vérifier que les deux côtés sont de niveau.*



2 Attaching the Counter Tops | Fixer les comptoirs

- 2.1 From the underside of the counter top, secure the counter tops together using the supplied screws following the pre-drilled marks. |
Depuis le dessous du comptoir, fixez les comptoirs ensemble à l'aide des vis fournies en suivant les repères prépercés.




Screw | Vis
#8, 3/4"



4x


3 Removing the Assembly Access Plate | Retirer le panneau d'accès

- 3.1 Pull the laminate access plate away from the unit. |
Depuis l'arrière du comptoir, retirer le panneau d'accès.



4 Attaching the Counter Tops | Fixer les comptoirs

4.1 Secure the bottom of the bottom of the reception counters together using the supplied screws following the pre-drilled marks. | Fixer le bas des comptoirs de réception à l'aide des vis fournies en suivant les repères prépercés.



Screw | Vis
#8, 3/4"





4x

LED Option | Option DEL

5 Connecting the LED Strips | Connecter les bandes de DEL

Note: If you have ordered the LED option, the LED strips are already installed. It is only necessary to connect the strips from the adjacent reception counter. | Si l'option DEL a été commandée, les bandes de DEL sont déjà installées. Il suffit de connecter les bandes entre elles à la jonction des comptoirs.

5.1 Plug the end of the LED plug into the receiving plug. | Branchez l'extrémité de la fiche DEL d'une bande au côté récepteur de l'autre bande.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca