


**KO2048TOPGRC**


**Assembly Instructions**  
*Instructions d'assemblage*



logiflex


**Components | Pièces**

Top  
Surface



**Hardware | Quincaillerie**

Flush plate  
*Plaque de jonction*



1x





Screw | *Vis*  
#8, 9/16"



8x



## 1 Attaching the Flush Plate | Assembler la plaque de jonction

1.1 Attach the flush plates to the top with the supplied screws. | Fixer la plaque de jonction sous la surface à avec les vis fournies.



## 2 Assembling with an Adjacent Top | Assembler avec une surface adjacente

2.1 Attach the top to an adjacent top with the flush plate using the supplied screws. | Fixez la surface à une surface adjacente avec la plaque de jonction et les vis fournies.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

