




English




Français



**XTENSION**




Components | Pièces



Front panel  
*Panneau avant*

Back panel  
*Panneau arrière*

Front panel  
*Panneau avant*





## Hardware | Quincaillerie

Screw | Vis  
#8 - 1-1/2"



Variable Quantities  
Quantités variables

Screw | Vis  
#8 - 5/8"



Variable Quantities  
Quantités variables

Leveler with T-nut  
*Niveleur et écrou en T*




Variable Quantities  
Quantités variables

Screw | Vis  
#8 - 1"



Variable Quantities  
Quantités variables

Spring clip  
*Attache à ressort*



Variable Quantities  
Quantités variables

Shoulder screw  
*Vis à épaulement*



Variable Quantities  
Quantités variables

Magnet  
*Aimant*




Variable Quantities  
Quantités variables

Screw | Vis  
#6 - 5/8"




Variable Quantities  
Quantités variables

Electrical components  
*Composantes électriques*




Variable Quantities  
Quantités variables

Cover plate  
*Plaque de finition*



Variable Quantities  
Quantités variables

Joint fastener  
*Boulon serre-joint*



Variable Quantities  
Quantités variables


## ① Preparing the assembly panel | Préparer le panneau d'assemblage

- 1.1 Prepare the assembly panel by screwing the provided screws approximately 1/2" deep into the pre-drilled holes. | Préparer le panneau d'assemblage en vissant d'environ  $\frac{1}{2}$ " de profondeur les vis fournies aux pré-perçages.

Screw | Vis  
#8 - 1-1/2"




2x



## ② Installing the assembly panel | Installer le panneau d'assemblage

- 2.1 Insert the assembly panel halfway into the wall and attach it using the pre-installed screw. | Insérer le panneau d'assemblage de moitié au fond du muret et le fixer à l'aide de la vis déjà installée.



Next steps for power walls with electrical box option, otherwise go to step 5.

Prochaines étapes pour les murets d'alimentation avec option de boîtier électrique, sinon passez à l'étape 5.

### ③ Preparing for the electrical box | Préparation pour le bloc d'alimentation

**3.1** Install the clips that come with the electrical box on the interior blow moulding using the pre-drilled holes. |

*Installer les attaches qui viennent avec le bloc électrique sur le soufflage intérieur à l'aide des pré-perçages.*




**3.2** Install the duplex in the electrical box. Plug in the starter cable or junction cable. |

*Installer les duplex dans le bloc électrique. Brancher les câbles d'alimentation ou de jonction.*

Screw | Vis  
#8 - 5/8"



8x





### ④ Installing the electrical box | Installation du bloc électrique

**4.1** Insert the cables into the wall access opening on each side of the blow moulding. Insert the power block into the clips. Bring out the cables from each side of the wall. |

*Insérer les câbles dans l'ouverture de l'accès du muret de chaque côté du soufflage. Insérer le bloc électrique dans les attaches.*

*Faire ressortir les câbles de chaque côté du muret.*




## ⑤ Attaching another wall | Joindre un autre muret

- 5.1 Attach another wall by inserting the assembly panel first and then pushing down edge to edge. | Joindre un autre muret en y insérant le panneau d'assemblage en premier et en les appuyant chant à chant.





**Make sure to pass through the power cables in each step as soon as there is a wall with a power block option. | S'assurer de passer les câbles d'alimentation à chaque étape aussitôt qu'il y a un muret avec option de boîtier électrique.**

- 5.2 Level the two walls so that they perfectly flush. | Mettre les 2 murets au niveau et bien les égaliser en hauteur.




## ⑥ Installing the fastener | Installer le serre-joint

- 6.1 Install the fastener in the machining provided for the purpose and tighten using a 5 mm Allen key or hexagonal insert to seal the joint. | Installer le serre-joint dans les machinages prévus à cet effet et resserrer à l'aide d'une clé Allen 5mm ou d'un embout hexagonal pour refermer le joint.




Joint fastener  
Boulon serre-joint



1x




## ⑦ Attaching the assembly panel | Fixer le panneau d'assemblage

- 7.1 Use the assembly panel screw to attach the bottom of the two walls. |  
Visser la vis du panneau d'assemblage pour fixer le bas des 2 murets.



## ⑧ Assembling the other walls | Assemblage des autres murets

- 8.1 Repeat steps 1 to 7 to assemble the other walls. |  
Assembler les autres murets en répétant les étapes de 1 à 7.
- 8.2 Place the covers on top of the walls. |  
Déposer les fausses surfaces sur le dessus des murets.
- 8.3 Screw the magnets, in the 4 notches on the sides of the cutout, for walls with the electrical box option. Attach the cover plate to the magnets. |  
Visser les aimants, dans les 4 encoches sur les côtés de la découpe, pour les murets avec l'option de boîte électrique. Fixer la plaque de finition sur les aimants.



Magnet  
Aimant



4x / per plate  
par plaque

Screw | Vis  
#6 - 5/8"




4x / per plate  
par plaque

Next steps for power walls PWLT or PWLX.


Prochaines étapes pour les murets d'alimentation PWLT ou PWLX.

## ⑨ Installing the levelers | Installer les niveleurs

- 9.1 Use a mallet to install the levelers at the bottom of the panels. |  
Installer les niveleurs sous les panneaux à l'aide d'un maillet.




Leveler with T-nut  
Niveleur et écrou en T




2x

## ⑩ Installing the shoulder screws | Installer les vis à épaulement


- 10.1 Screw the shoulder screws into the three pre-drilled holes on the wall top. |  
Visser les vis à épaulement dans les 3 pré-perçages sur la surface du muret.



Shoulder screw  
Vis à épaulement




3x



## 11 Installing the spring clips | Installer les attaches à ressort

11.1 Use the provided screws to install the spring clips into the deepest grooves of the panel. Make sure to position the clips with the opening facing downward. |

*Installer les attaches à ressort sur le panneau, dans les rainures les plus profondes, à l'aide des vis fournies. S'assurer de positionner les attaches avec l'ouverture vers le bas.*



Spring clip  
Attache à ressort




3x

Screw | Vis  
#8 - 1"



6x



## 12 Attaching the panel | Joindre le panneau

12.1 Lift the panel and push it down on the wall so that the shoulder screw is just underneath the spring clip. |



*Soulever le panneau et l'appuyer sur le muret de manière à ce que la vis à épaulement arrive juste en-dessous de l'attache à ressort.*

12.2 Lower the panel so that the clip inserts into the shoulder screw until the panels are flush. |

*Descendre le panneau pour que l'attache s'insère sur la vis à épaulement, jusqu'à égalité des panneaux.*


12.3 Adjust the levelers so that they are aligned. |

*Ajuster les niveleurs pour mettre au niveau.*



## ⑬ Assembling the other panels | Assembler les autres panneaux

13.1 Repeat steps 9 to 12 for a PWLX. |  
Pour un PWLX, répéter les étapes 9 à 12.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

**logiflex**

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)