


XTENSION




Components | Pièces

Laminate cover
Panneau de mélamine



Hardware | Quincaillerie

Bracket
Équerre



Laminate cover less than 42" :
Panneau de moins de 42" : **2x**

Laminate cover 42" and more :
Panneau de 42" et plus grand : **3x**

Screw | Vis

#8 - 3/4"




Laminate cover less than 42" :
Panneau de moins de 42" : **8x**

Laminate cover 42" and more :
Panneau de 42" et plus grand : **12x**

① Assemble the brackets | Fixer les équerres

1.1 Assemble the brackets on the back of the panel. Ensure brackets are installed flush with the top edge of the panel. For horizontal positioning, take measurements of cable tray to ensure there are no conflicts with the installed wire mesh. |

Fixer les équerres au dos du panneau à l'aide des vis fournies. S'assurer de les installer égal au dessus du panneau pour permettre le vissage au dos à la prochaine étape. Pour le positionnement horizontal, prendre les mesures avec le chemin de câble déjà installé pour éviter d'entrer en conflit avec les broches verticales.



Screw | Vis
#8 - $\frac{3}{4}$ "

Bracket
Equerre



4x or/ou 6x

2x or/ou 3x


② Install the laminate panel | Installer le panneau en mélamine

2.1 Slide the brackets upwards behind the cable tray. Lift until cable tray rests on brackets. |


Glisser les équerres du panneau à l'arrière du chemin de câble par le dessous. Remonter jusqu'à l'appui des équerres sous le chemin de câble.

2.2 Assemble the brackets with supplied screws. |

Fixer les équerres avec les vis fournies.



2.1



Front view / Vue de face

Screw | Vis
#8 - $\frac{3}{4}$ "



4x or/ou 6x