


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


# Panneau arqué insonorisant Xtension Simple - OHSS



## PIÈCES ET QUINCAILLERIE


### Panneau principal

Quantité: 1




### Panneau de base

Quantité: 1




### Séparateurs

Quantité: 4



### Extrémités


Quantité: 2




Aucun outil nécessaire.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS


- 1** Poser le panneau principal et le panneau de base à plat. Insérer les languettes du panneau principal dans les fentes centrales du panneau de base.



- 2** Insérer les séparateurs dans les fentes à la jonction du panneau principal et du panneau de base.




- 3** Replier les extrémités du panneau de base vers le panneau principal, et le fixer en insérant les languettes dans les fentes.




## INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

- 4** Placer les 2 extrémités de chaque côté, en position debout. Insérer les languettes du panneau principal dans les fentes des 2 extrémités.




- 5** Installer votre panneau arqué insonorisant dans le haut d'un muret d'alimentation Xtension. L'emplacement désiré varie selon l'utilisateur.



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


# Panneau arqué insonorisant Xtension Double - OHSD



## PIÈCES ET QUINCAILLERIE


### Panneaux principaux

Quantité: 2




### Panneau de base

Quantité: 1



### Extrémités


Quantité: 2




Aucun outil nécessaire.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS


- 1** Poser les panneaux principaux et le panneau de base à plat. Rabattre les panneaux principaux et les tenir l'un contre l'autre pour les aligner au-dessus des fentes centrales du panneau de base.



- 2** Insérer les languettes des 2 panneaux principaux dans les fentes centrales du panneau de base.




- 3** Replier les extrémités du panneau de base vers les 2 panneaux principaux et le fixer en insérant les languettes dans les fentes.



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

- 4** Placer les extrémités de chaque côté, en position debout. Insérer les languettes des panneaux principaux dans les fentes des extrémités.



- 5** Installer votre panneau arqué insonorisant dans le haut d'un muret d'alimentation Xtension. L'emplacement désiré varie selon l'utilisateur.

