


XTENSION


1 Install the laminate corner | Installer le coin de mélamine

1.1 Assemble the brackets as illustrated with supplied screws. |
Fixer les équerres sur le coin tel qu'illustré à l'aide des vis fournies.

1.2 Install the laminate corner with supplied screws. |
Installer le coin de mélamine à l'aide des vis fournies.



1.1



1.2

Position recommendations | Recommandations de positionnement

Maximum height under Elevation Plus table:
Hauteur maximum sous une table Elevation Plus:

22 1/2"

Suggested height under other surfaces:
Hauteur suggérée sous les autres surfaces:

22 1/2"

Screw | Vis
#8 - 1"




16x

Bracket
Equerre



4x



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca