













English



Français




XTENSION



Hardware | Quincaillerie

Spacer bracket
Équerre espaceur



2x

Screw | Vis
#8 - 5/8"



4x



Screw | Vis
#8 - 1"



4x

① Installing the brackets | *Installer les équerres*

- 1.1 Install the brackets behind the pedestals using the pre-drilled holes. | *Installer les équerres à l'arrière des caissons à l'aide des pré-perçages.*





② Remove the shelves or drawers | *Retirer les tablettes ou tiroirs*

- 2.1 Remove the adjustable shelf or drawers from the pedestals. | *Retirer la tablette ajustable ou les tiroirs dans les caissons.*



! Removing the shelf | *Retrait de la tablette*

To be able to remove the adjustable shelf, you must remove the 4 screws that hold the shelf to the shelf supports. | *Pour pouvoir retirer la tablette ajustable, il faut enlever les 4 vis retiennent la tablette aux supports à tablette.*



! Removing the drawers | *Retrait des tiroirs*


To remove the drawers, lift up the black plastic stopper on the right and press down on the left black plastic stopper, then slide out the drawer. | *Pour retirer le tiroir, soulevez la butée de plastique noir à droite et appuyez sur la butée en plastique noir à gauche, puis le faire glisser vers l'extérieur.*



③ Positioning the pedestals | *Positionner les caissons*

3.1 Press the independent pedestals on the panels or power walls where they need to go. | *Appuyer les caissons indépendants sur les panneaux ou murets d'alimentation à l'endroit où ils doivent aller.*

3.2 Make sure that the independent pedestals are level with one another. | *S'assurer que les caissons indépendants sont au niveau les uns avec les autres.*






④ Taking out the removable panel | *Enlever le panneau amovible*

4.1 Lift up the removable panel in the pedestals with a cabinet or bookcase approximately 1" to release the clips. | *Soulever le panneau amovible, qu'il y a dans les caissons avec armoire ou bibliothèque, d'environ 1" pour le dégager des attaches.*

4.2 Take out the removable panel. | *Retirer le panneau amovible.*




4.3 Adjust the levelers so that they are level. | *Ajuster les niveleurs pour mettre au niveau.*



⑤ Attaching the brackets | Fixer les équerres

5.1 Use the provided screws to attach the brackets to the panels or power walls. |
Visser les équerres aux panneaux ou aux murets d'alimentation avec les vis fournies.

5.2 Once the top and electrical wiring have been installed, put the removable backs, the adjustable shelves and the drawers back in. |
Une fois que la surface et que les filages électriques auront été installés, remettre les dos amovibles ainsi que les tablettes ajustables et les tiroirs.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca