


Single Power Beam
Poutre d'alimentation
simple

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage



logiflex

Components | Pièces

Removable top
Dessus amovible

Wire management modesty
Modestie passe-fils

Laminate leg
Piètement en mélamine

Laminate leg
Piètement en mélamine

Hardware | Quincaillerie

Screw
Vis
#8 - 1"



20x

Screw
Vis
#8 - 9/16"



16x

Screw
Vis
#8 - 5/8"




20x

Wood dowel
Goujon de bois




4x

Spring catch
Loqueteau à ressort



4x

Positioning bracket
Équerre de positionnement



4x



1 Fixing the legs to the modesty panel | Fixation des piétements au panneau modestie

1.1 Connect the legs to the modesty panel with the wood dowels.

Relier les pattes au panneau modestie avec les goujons.

1.2 Secure the legs to the modesty panel with the brackets and screws provided.

Fixer les pattes au panneau modestie avec les équerres et les vis fournies.



2 Installation of the power block (optional) | Installation d'un bloc d'alimentation (optionnelle)

2.1 Install the clips provided with the power block. Be sure to position the clips at a distance of 4 1/4" between them for the BE-DHB and 2 1/4" for the BE1-DMB.

Installer les attaches incluses avec les blocs d'alimentation au fond de la poutre d'alimentation. S'assurer de positionner les attaches à 4 1/4" entre elles pour le bloc BE-DHB ou 2 1/4" pour le BE1-DMB.

2.1.1 It is likely that the BE1-DMB blocks must be assembled with a BE1-DC connector.







Il est probable qu'il faut assembler les blocs BE1-DMB avec un connecteur BE1-DC.

2.2 Insert the power block into the clips.

Insérer le bloc d'alimentation dans les attaches.

2.3 Plug in the starter cable or jumper cable.


Brancher les câbles d'alimentation ou de jonction.



② Assembling the top of the wire management modesty | Assemblage du dessus du modestie passe-fils

- 2.1 Screw the plastic parts of the spring catch into the pre-drilled holes at each end of the melamine legs with the screws provided.**

Visser les parties en plastique des loqueteaux à ressort dans les trous prépercés à chaque extrémité des piétements en mélamine avec les vis fournies.




- 2.2 Screw the metal parts of the spring catch into the predrilled holes under the removable top.**


Visser les parties en métal des loqueteaux à ressort dans les trous prépercés sous le dessus amovible.

- 2.3 Align the top with the base and press firmly so that the latches snap into place and secure the top in place.**

Aligner le dessus sur la base et appuyer fermement pour que les loqueteaux s'enclenchent et fixent le dessus en place.



Spring catch
Loqueteau à ressort




4x

Screw
Vis
#6 - 5/8"



20x




3 Installation of positioning brackets | Installation des équerres de positionnement

3.1 Unscrew the levelers from the legs on the visitor's side.

Dévisser les niveleurs des pattes élévatrices du côté visiteur.

3.2 Insert the positioning brackets and screw the levelers back on.

Revisser les niveleur en y insérant les équerres de positionnement.



3.1

Positioning bracket
Équerre de positionnement



4x


4 Final assembly | Montage final

4.1 Slide the table into place in the melamine base.

Glisser la table en place dans la base de mélamine.

4.2 Fix the positioning brackets in the melamine legs using the pre-drilled holes.

Fixer les équerres de positionnement dans les piètements de mélamine à l'aide des trous prépercés.



4.2

Screw
Vis
#8 - 1"



20x

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca