



Undermount modesty
Modestie installé
sous la surface

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage



logiflex

Components | Pièces



Hardware | Quincaillerie

Screw
Vis
 #8 - 1"



4x

Screw
Vis
 #8 - 5/8"



4x

Pincam



3x

Cam



3x

Cam cover
Cache-cam



3x


Metal support
Support en métal



2x

1 Screw the metal brackets onto the modesty | Visser les supports en métal

- 1.1 Screw the metal brackets to the modesty using the pre-drilled holes.**
Visser les supports en métal au modestie à l'aide des trous prépercés.



Metal support
Support en métal



2x


Screw
Vis
#8 - 5/8"



4x

2 Install modesty under the top | Assembler le modestie à la surface

- 2.1 Screw the pincams under the surface. Place the cams in modesty. Place the modesty and tighten the cams. Hide them with cam covers.**
Visser les pincams sous la surface. Placer les cams dans le modestie. Mettre en place le modestie et serrer les cams. Coller les cache-cams.



Pincam



3x

Cam





3x

Cam cover
Cache-cam




3x



3 Secure the metal bracket to the surface | Fixer le support en métal à la surface


3.1 Screw the metal brackets under the surface using the screws provided.
Visser les supports en métal sous la surface à l'aide des vis fournies.



Screw
Vis
#8 - 1"



18x



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

